

3. Pedale

Bei den Pedalen beachten Sie bitte, dass es ein rechtes und ein linkes Pedal gibt - gekennzeichnet sind die Pedale immer auf der Pedalachse. "L" für "links" und "R" für "rechts".

Links und rechts wird dabei immer aus der Position heraus, wie man auf dem Fahrrad sitzt, bezeichnet.

Das rechte Pedal wird im Uhrzeigersinn, rechts herum, eingeschraubt, wie Sie es von gängigen Schrauben gewöhnt sind.

Das linke Pedal hingegen gegen den Uhrzeigersinn, links herum, deswegen bezeichnet man es auch als Linksgewinde.

Bitte versuchen Sie nie, die Pedale miteinander zu tauschen, damit beschädigen Sie die Gewinde.

Versuchen Sie auch nicht, die Pedale mit Kraft einzuschrauben! Wenn es nicht leicht geht, sitzt das Pedal meist schräg im Gewinde der Kurbel. Versuchen Sie es erneut.

Die ersten Gewindgänge sollten sich mit der Hand eindrehen lassen. Danach werden die Pedale mit einem Drehmoment von 30Nm angezogen. Nach den ersten Kilometern sollten die Pedale noch einmal nachgezogen werden.

Um die Pedale später gegebenenfalls problemlos wieder entfernen zu können, empfiehlt es sich, die Gewinde vor dem Einsetzen etwas zu fetten.